


PALLET PER LA MOVIMENTAZIONE DI BOMBOLE DI GAS



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Indice

1 . INDICAZIONI GENERALI

1.1 Legenda

2 . INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

3 . DATI TECNICI

4 . DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


4.1 Costruzione


5 . FUNZIONAMENTO

5.1 Trasporto con carrello elevatore

5.2 Trasporto con gru

6 . CONTROLLI, MANUTENZIONE ORDINARIA





1 . INDICAZIONI GENERALI

Queste istruzioni valgono per i pallet per il trasporto di bombole di gas e contengono tutti i dati necessari per un esercizio corretto delle stesse.

Le indicazioni e le disposizioni di queste istruzioni devono essere osservate e rispettate.

Conservare correttamente queste istruzioni.

Esse sono finalizzate all'utilizzo pratico e dovrebbero essere a disposizione dell'operatore sul luogo d'impiego.

Senza autorizzazione del produttore non possono essere apportate modifiche, aggiunte o trasformazioni al prodotto.

In caso di modifiche senza autorizzazione il produttore non si assume alcuna responsabilità e decade la garanzia.

1.1 legenda

Nelle istruzioni sono utilizzati per i pericoli le denominazioni ed i simboli che seguono:



Indicazioni di pericolo

Indica possibili pericoli per la salute delle persone



Indicazioni di divieto

Indica possibili pericoli incombenti direttamente su persone



Indicazioni tecniche

Indicazioni importanti per l'impiego corretto del prodotto

2—INDICAZIONI SULLA SICUREZZA



L'operatore deve avere conoscenza ed osservare il contenuto del presente manuale



E' vietato usare fiamme libere



E' vietato fumare

3 -

DATI TECNICI


Modello	N. bombole diam. 230 mm.	Dimensioni esterne
PB012Z	12	1030 X 805 X 1225

4 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Cestello zincato a caldo per lo stoccaggio e la custodia di bombole vuote e piene
- Movimentabile con gru o carrello elevatore
- Capacità 12 bombole da 50 l ciascuna Ø 230 mm
- Dimensione L x P x H (mm): 1030 x 805 x 1225
- Rampa ribaltabile
- *Hot-galvanised basket for storing and holding empty and full cylinders*
- *Can be handled with crane or fork-lift truck*
- *Capacity: 12 x 50 l cylinders Ø 230 mm*
- *Dimensions W x D x H (mm): 1030 x 805 x 1225*
- *Collapsible ramp*



4.1 - Rappresentazione tecnica



4.2 - Impiego e utilizzo

Il pallet serve per il trasporto interno con carrello elevatore a forche di bombole di gas in pressione.

Utilizzando i ganci per gru può essere movimentato anche con una apparecchiatura di sollevamento.

La rampa ribaltabile facilita le operazioni di carico e scarico.

5 - FUNZIONAMENTO

5.1 Trasporto con carrello elevatore

- Utilizzare mezzi idonei e di portata adeguata
- Assicurare le bombole contro la caduta tramite l'asta di sicurezza
- Inforcare il pallet con il carrello inserendo le forche nelle tasche apposite
- Allineare orizzontalmente il pallet
- Sollevare il pallet e trasportarlo a passo d'uomo.



Il pallet porta bombole può essere trasportato solamente quando è carico completamente

5.2 TRASPORTO CON GRU

- Utilizzare mezzi idonei e di portata adeguata
- Assicurare le bombole contro la caduta tramite l'asta di sicurezza
- Fissare ed assicurare il pallet ai ganci appositi utilizzando idonei sistemi di imbracatura
- Sollevare il pallet con precauzione e deporlo sul luogo previsto.



Non transitare sotto carichi sospesi

Il pallet porta bombole può essere trasportato solamente quando è carico completamente

6 - CONTROLLI, MANUTENZIONE ORDINARIA

- Effettuare verifiche periodiche almeno una volta l'anno
- Eseguire verifiche straordinarie dopo eventi che possano avere influenza sulla capacità di carico e dopo manutenzioni correttive.
- Redigere e tenere aggiornata una lista di riscontro quale evidenza delle verifiche condotte.
- Verificare periodicamente l'assenza di danneggiamenti o corrosioni
- Verificare periodicamente il buon funzionamento del sistema di chiusura del pallet ed eventualmente lubrificare.

